



普拉颂开饮器使用操作规范

请参照以下使用操作规范正确使用普拉颂开饮器，为雏鸡创造轻松的饮水环境！

- ◆ 此开饮器是安装在普拉颂圆管乳头式饮水系统的饮水乳头上；
- ◆ 推荐每段水线（3m）安装数量：1个；
- ◆ 开始使用此设备前以及每次喂药后都需要对此系统在高压条件下，进行彻底的反冲清洗；
- ◆ 推荐开饮器在育雏前7天使用，育雏期过后将开饮器取下即可；

注：详细的清洗步骤请参考普拉颂水线清洗规范。

使用操作规范

- ◆ 保证水线与饲养地面平行。
- ◆ 在家禽进舍前，开饮器内需注入新鲜饮用水，客户可用手轻轻摇晃水线使水注入开饮器内。
- ◆ 水线的供水压力要根据家禽的日龄以及需要进行不断的调整。
- ◆ 开饮器的高度需要根据家禽的日龄不断的调整，推荐高度为开饮器边缘的高度略高于家禽背部的高度。家禽应该能够轻松的喝到水，同时，可以轻轻的触碰到开饮器。
- ◆ 开饮器内的水位高度应该在开饮器高度的 1/3-1/2 之间。

开饮器高度示意：



- ◆ 如果在开饮器周围聚集比较多的家禽，说明开饮器内水位偏低，可适当提高水线的水压。如果开饮器周围垫料比较潮湿，说明开饮器内水位偏高，可适当降低水线的压力。
- ◆ 开饮器应该处于自由的活动状态，不能触碰到周围的任何物品，否则会出现溢水现象。

